Inspiron 15/15R Manual de utilizare

Modelul computerului: Inspiron 3521/5521/5537/3537

Model de reglementare: P28F

Tip de reglementare: P28F001/P28F003



Note, atenționări și avertismente



NOTĂ: O NOTĂ indică informatii importante care vă aiută să optimizati utilizarea computerului.



ATENȚIE: O ATENȚIONARE indică un pericol potențial de deteriorare a componentelor hardware sau de pierdere a datelor dacă nu sunt urmate instructiunile.



AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indică un pericol potențial de deteriorare a bunurilor, de vătămare corporală sau de deces.

© 2012-2013 Dell Inc.

Mărcile comerciale utilizate în acest text: Dell™, sigla DELL si Inspiron™ sunt mărci comerciale ale Dell Inc.; Microsoft[®], Windows[®] și sigla butonului de start Windows sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau în alte tări; Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată detinută de Bluetooth SIG. Inc. si este utilizată de Dell sub licentă.

Cuprins

inainte de a incepe	. 1
Instrucțiuni de siguranță	
După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului	. 9
Scoaterea bateriei	10
Procedură	10
Remontarea bateriei	11
Procedură	11
Înlăturarea modulelor de memorie	12
Cerințe prealabile	12 12
Remontarea modulelor de memorie	14
Procedură	14 14
Scoaterea ansamblului unității optice	15
Cerințe prealabile	15 15
Remontarea ansamblului unității optice	17
Procedură	17 17
Scoaterea ansamblului hard diskului	18
Cerințe prealabile	18 18
Remontarea ansamblului hard diskului	20
Procedură	

Scoaterea tastaturii	21
Cerințe prealabile	21 21
Remontarea tastaturii	23
Procedură	23 23
Demontarea zonei de sprijin pentru mâini	24
Cerințe prealabile	24 24
Remontarea zonei de sprijin pentru mâini	27
Procedură	27 27
Scoaterea mini-cardului wireless	28
Cerințe prealabile	28 28
Remontarea mini-cardului wireless	30
Procedură	30 30
Demontarea plăcii I/O	31
Cerințe prealabile	31 32
Remontarea plăcii I/O	33
Procedură	33 33
Scoaterea plăcii de sistem	34
Cerințe prealabile	34 35
Remontarea plăcii de sistem	37
Procedură	37
Cerințe ulterioare	37 38

Sco	aterea bateriei rotunde	39
	Cerințe prealabile	39 40
Rem	nontarea bateriei rotunde	41
	Procedură	41
	Cerințe ulterioare	41
Sco	aterea radiatorului	42
(Cerințe prealabile	42
	Procedură	43
Rem	nontarea radiatorului	44
	Procedură	44
	Cerințe ulterioare	44
		45
	Cerințe prealabile	45 46
		47
	Procedură	47
(Cerințe ulterioare	47
Sco	aterea boxelor	48
(Cerințe prealabile	48
	Procedură	49
Rem	nontarea boxelor	51
	Procedură	51
	Cerințe ulterioare	51
	3.,	52
	Cerințe prealabile	52 53
	Procedură	
	3.7.	55
	Procedură	55 55

Scoaterea cadrului afişajului	56
Cerințe prealabile	56 57
Remontarea cadrului afişajului	58
Procedură	58 58
Scoaterea balamalelor afişajului	59
Cerințe prealabile	59 60
Remontarea balamalelor afişajului	61
Procedură	61 61
Scoaterea panoului afişajului	62
Cerințe prealabile	62 63
Remontarea panoului afişajului	65
Procedură	65 65
Scoaterea modulului camerei	66
Cerințe prealabile	66 67
Remontarea modulului camerei	68
Procedură	68 68
Actualizarea sistemului BIOS	69

Înainte de a începe



ATENȚIE: Pentru a evita pierderea datelor, salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiti din toate programele deschise înainte să opriti computerul.

- 1 Salvați și închideți toate fișierele deschise și ieșiți din toate programele deschise.
- 2 Scoateți orice carduri de stocare și discuri optice din computer.
- 3 Urmați instrucțiunile pentru a închide computerul în funcție de sistemul de operare instalat pe computer.
 - Windows 8:
 Deplasaţi indicatorul mouse-ului în colţul din dreapta sus/dreapta jos al ecranului pentru a deschide bara laterală Charms (Butoane), iar apoi faceţi clic pe Setări→ Alimentare→ Închidere.
 - Windows 7:
 Faceţi clic pe Start şi pe Închidere.
 Microsoft Windows se închide şi computerul se opreşte.
 - **NOTĂ:** Dacă utilizați un alt sistem de operare, consultați documentația sistemului de operare pentru instrucțiuni privind închiderea.
- 4 Deconectați computerul și toate dispozitivele atașate de la prizele electrice.
- 5 Deconectați toate cablurile de telefonie, de rețea și dispozitivele atașate de la computer.



NOTĂ: Este posibil ca imaginile din acest document să difere față de computer în funcție de configurația comandată.

Instrucțiuni de siguranță

Utilizati următoarele instructiuni de sigurantă pentru a vă proteja computerul împotriva eventualelor deteriorări și a vă asigura siguranța personală.



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul. Pentru informatii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



/!\ AVERTISMENT: Deconectati toate sursele de alimentare înainte de a deschide capacul sau panourile computerului. După ce terminați lucrările în interiorul computerului, remontati toate capacele, panourile si suruburile înainte de a conecta sursa de alimentare.



ATENTIE: Numai un tehnician de service certificat este autorizat să scoată capacul computerului pentru a avea acces la componentele din interiorul acestuia. Consultati instructiunile de sigurantă pentru o informare completă privind măsurile de siguranță, efectuarea lucrărilor în interiorul computerului si protejarea împotriva descărcărilor electrostatice.



ATENTIE: Pentru a evita deteriorarea computerului, asigurati-vă că suprafata de lucru este plană și curată.



ATENŢIE: Atunci când deconectaţi un cablu, trageţi de conectorul său sau de lamela de tragere si nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de blocare sau suruburi cu cap striat pe care trebuie să le decuplați înainte de a deconecta cablul. Atunci când deconectați cablurile, țineți-le aliniate drept pentru a evita îndoirea pinilor conectorilor. Atunci când conectati cablurile, asigurați-vă că porturile și conectorii sunt orientați și aliniați corect.



ATENȚIE: Pentru a deconecta un cablu de rețea, întâi decuplați cablul de la computer, apoi decuplati-l de la dispozitivul de retea.



ATENŢIE: Înainte de a atinge orice componentă din interiorul computerului, conectati-vă la împământare atingând o suprafată metalică nevopsită, cum ar fi metalul din partea din spate a computerului. În timp ce lucrati, atingeti periodic o suprafată de metal nevopsită pentru a disipa electricitatea statică ce ar putea dăuna componentelor interne.



ATENTIE: Pentru a evita deteriorarea componentelor și a cardurilor, prindeti-le de margini și evitați atingerea pinilor și a contactelor.

Instrumente recomandate

Procedurile din acest document pot necesita următoarele instrumente:

- Şurubelnită Phillips
- Ştift de plastic

După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului

După ce ati finalizat procedurile de remontare, asigurati-vă că:

- Remontați toate șuruburile și asigurați-vă că nu rămâne niciun șurub rătăcit în interiorul computerului.
- Conectati toate dispozitivele externe, cablurile, cardurile si orice alte componente pe care le-ați scos înainte de a efectua lucrări pe computer.
- Conectați calculatorul și toate dispozitivele atașate la prizele electrice.



 ∧ ATENŢIE: Înainte de a porni computerul, remontaţi toate şuruburile şi asiguraţivă că nu rămâne niciun surub rătăcit în interiorul computerului. În caz contrar, pot rezulta deteriorări ale computerului.


Scoaterea bateriei



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- 1 Închideți afișajul și întoarceți computerul invers.
- 2 Glisati dispozitivele de blocare a bateriei de pe fiecare capăt al compartimentului bateriei la pozitia de deblocare. Veti auzi un clic când bateria este deblocată.
- 3 Ridicați bateria de pe baza computerului.



- 5 Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde, după deconectarea computerului, pentru a împământa placa de sistem.

Întoarceti calculatorul invers și deschideti afișajul la un unghi cât mai larg.

4

Remontarea bateriei



AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instrucțiunile de siguranță livrate împreună cu computerul și urmați pașii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranța, consultați pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

Aliniați lamelele de pe baterie cu sloturile din compartimentul bateriei și fixați bateria în poziție.

Înlăturarea modulelor de memorie



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.


Procedură

- Slăbiti surubul prizonier care fixează capacul modulelor de memorie pe baza computerului.
- 2 Cu ajutorul vârfurilor degetelor, scoateți prin ridicare capacul modulelor de memorie din sloturile de pe baza computerului.



1 şuruburi prizoniere (2) 2 capac module de memorie

- 3 Utilizați vârfurile degetelor pentru a îndepărta cu atenție clemele de fixare de la fiecare capăt al conectorului modulului de memorie până când modulul de memorie sare din poziție.
- 4 Glisați și scoateți modulul de memorie din conectorul modulului de memorie.



1	cleme de fixare (2)	2	conector modul de memorie
3	modul de memorie		

Remontarea modulelor de memorie



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniati canelura de pe modulul de memorie cu lamela de pe conectorul modulului de memorie.
- Glisati modulul de memorie în conector la un unghi de 45 de grade și apăsati modulul de memorie în jos până când acesta se fixează cu un sunet specific în poziție.
 - **NOTĂ:** Dacă nu auziti sunetul, scoateti cardul Mini-Card și reinstalati-l.
- Glisati lamelele de pe capacul modulelor de memorie în sloturile de pe baza computerului si fixati capacul modulelor în poziție.
- 4 Strângeti suruburile prizoniere care fixează capacul modulelor de memorie pe baza computerului.

Cerințe ulterioare

Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea ansamblului unității optice




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pașii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

Scoateti bateria. Consultati "Scoaterea bateriei" la pagina 10.

Procedură

- Scoateti surubul care fixează ansamblul unitătii optice pe baza computerului.
- 2 Cu aiutorul degetelor, scoateti prin glisare ansamblul unității optice din compartimentul pentru unităti optice.



ansamblu unitate optică

şurub

- 3 Scoateți șuruburile care fixează suportul unității optice pe ansamblul unității optice.
- 4 Scoateți suportul unității optice de pe ansamblul unității optice.
- 5 Desprindeți cu atenție cadrul unității optice și scoateți-l de pe ansamblul unității optice.



1	cadru unitate optică	2	unitatea optică
3	şuruburi (2)	4	suport unitate optică

Remontarea ansamblului unității optice



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniați lamelele cadrului unității optice cu sloturile de pe unitatea optică și fixați cadrul unitătii optice pe pozitie.
- Aliniati orificiile pentru suruburi de pe suportul unității optice cu orificiile pentru suruburi de pe ansamblul unității optice.
- 3 Remontati suruburile care fixează suportul unității optice pe ansamblul unității optice.
- 4 Glisati ansamblul unitătii optice în compartimentul pentru unitatea optică și verificati dacă orificiul pentru suruburi de pe suportul unității optice se aliniază cu orificiul pentru suruburi de pe baza computerului.
- 5 Remontati surubul care fixează ansamblul unitătii optice pe baza computerului.

Cerinte ulterioare

Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea ansamblului hard diskului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



ATENTIE: Pentru a evita pierderea datelor, nu scoateti hard diskul în timp ce computerul este pornit sau se află în stare de repaus.



ATENTIE: Hard diskurile sunt extrem de fragile. Manipulati hard diskul cu atentie.

Cerinte prealabile

- Scoateti bateria. Consultati "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.

Procedură

- Scoateti suruburile care fixează ansamblul unității de hard disk pe baza computerului.
- 2 Glisati ansamblul hard diskului pentru a-l deconecta de la placa de sistem.



suruburi (2) ansamblu hard disk 3 Utilizând lamela de tragere, scoateți prin ridicare ansamblul hard diskului de pe baza computerului.



- 1 ansamblu hard disk 2 lamelă de tragere
- 4 Scoateți șuruburile care fixează suportul hard diskului pe hard disk.
- 5 Ridicați suportul hard diskului de pe hard disk.



1 şuruburi (2) 2 suport hard disk

Remontarea ansamblului hard diskului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



ATENTIE: Hard diskurile sunt extrem de fragile. Manipulati hard diskul cu atentie.

Procedură

- Aliniati orificiile pentru suruburi de pe suportul hard diskului cu orificiile pentru suruburi de pe hard disk.
- Remontați șuruburile care fixează suportul hard diskului pe hard disk. 2
- 3 Aşezati ansamblul hard diskului în compartimentul pentru hard diskuri.
- 4 Glisati ansamblul hard diskului pentru a-l conecta la placa de sistem.
- 5 Remontați șuruburile care fixează ansamblul unității de hard disk pe baza computerului.

Cerinte ulterioare

- Urmati de la etapa 3 până la etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 2 Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea tastaturii




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

Scoateti bateria. Consultati "Scoaterea bateriei" la pagina 10.

Procedură

- Întoarceti calculatorul invers și deschideti afișajul la un unghi cât mai larg.
- 2 Utilizând un stift de plastic, eliberați tastatura din lamelele de pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini.
- Ridicati si glisati tastatura spre afisaj pentru a o elibera din ansamblul zonei de sprijin 3 pentru mâini.
- Întoarceți tastatura invers și așezați-o pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini.



1	ştift de plastic	2	lamele (9)
3	tastatură		

- 5 Ridicați dispozitivul de blocare a conectorului și deconectați cablul tastaturii de la placa de sistem.
- 6 Ridicați tastatura de pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini.



1	dispozitiv de blocare conector	2	cablu tastatură	
3	tastatură			

Remontarea tastaturii



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Glisați cablul tastaturii în conectorul de pe placa de sistem și apăsați pe dispozițivul de blocare a conectorului pentru a-l fixa.
- Glisati lamelele de pe tastatură în sloturile de pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini și așezați tastatura pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini.
- 3 Apăsati usor de-a lungul marginilor tastaturii pentru a fixa tastatura sub lamelele de pe ansamblul zonei de sprijin pentru mâini.

Cerințe ulterioare

Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Demontarea zonei de sprijin pentru mâini




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

- Scoateti bateria. Consultati "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 3 la pagina 15.
- Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.


Procedură

- Închideti afișajul și întoarceti computerul invers.
- 2 Scoateti şuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe baza computerului.



1 şuruburi (12)

- 3 Întoarceți calculatorul invers și deschideți afișajul la un unghi cât mai larg.
- 4 Ridicați dispozitivele de blocare a conectorilor și, utilizând lamela de tragere, deconectați cablul touchpadului și cablul butonului de alimentare de la placa de sistem.




_ 1	cablu touchpad	2	cablu buton de alimentare
3	dispozitive de blocare conectori (2)		

5 Scoateți șuruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe placa de sistem.



ATENȚIE: Separați cu atenție ansamblul zonei de sprijin pentru mâini de ansamblul afișajului pentru a evita deteriorarea ansamblului afișajului.

- 6 Utilizând un ştift de plastic, ridicați cu atenție şi eliberați lamelele de pe zona de sprijin pentru mâini din sloturile de pe baza computerului.
- 7 Ridicați zona de sprijin pentru mâini din baza computerului.



1 şuruburi (7)

zonă de sprijin pentru mâini

Remontarea zonei de sprijin pentru mâini



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniati orificiile pentru suruburi de pe zona de sprijin pentru mâini cu orificiile pentru suruburi de pe baza computerului.
- 2 Apăsati zona de sprijin pentru mâini în jos pentru a o fixa în pozitie.
- 3 Glisați cablul touchpadului și cablul butonului de alimentare în conectorii de pe placa de sistem si apăsati pe dispozitivele de blocare a conectorilor pentru a fixa cablurile.
- Remontati suruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe placa de sistem. 4
- 5 Închideți afișajul și întoarceți computerul invers.
- 6 Remontati suruburile care fixează zona de sprijin pentru mâini pe baza computerului.

Cerințe ulterioare

- Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 1
- 2 Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmaţi etapa 3 şi etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14. 3
- 4 Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea mini-cardului wireless




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" la pagina 15.
- 4 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- 5 Demontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.


Procedură

- Deconectați cablurile de antenă de la minicardul wireless.
- 2 Scoateti surubul care fixează minicardul wireless pe placa de bază.



1	şurub	2	cabluri de antenă (2)
3	mini-card wireless		

3 Glisați și scoateți minicardul wireless din conectorul pentru minicard.



Remontarea mini-cardului wireless



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură



ATENTIE: Pentru a evita deteriorarea mini-cardului wireless, asigurati-vă că nu există cabluri amplasate sub mini-cardul wireless.

- 1 Aliniati canelura de pe mini-cardul wireless cu lamela de pe conectorul plăcii de sistem.
- 2 Introduceti minicardul wireless la un unghi de 45 de grade în conectorul pentru minicard.
- 3 Apăsati celălalt capăt al minicardului wireless în jos și remontati surubul care fixează minicardul wireless pe placa de bază.
- Conectați cablurile de antenă la mini-cardul wireless. În tabelul următor, este prezentat codul culorilor cablurilor de antenă pentru mini-cardul wireless acceptat de computer.

Conectori pe mini-cardul wireless	Codul culorilor cablurilor de antenă
WLAN + Bluetooth (2 cabluri)	
WLAN + Bluetooth principal (triunghi alb)	alb
WLAN + Bluetooth auxiliar (triunghi negru)	negru

Cerinte ulterioare

- Remontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 2
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" 3 la pagina 17.
- Urmați etapa 3 și etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14. 4
- 5 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Demontarea plăcii I/O




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" la pagina 15.
- Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21. 4
- 5 Demontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.

Procedură

- 1 Scoateți șurubul care fixează placa I/O pe baza computerului.
- 2 Ridicați dispozitivul de blocare a conectorului și, utilizând lamela de tragere, deconectați cablul plăcii I/O de la placa de sistem.
- 3 Ridicați cu atenție și scoateți placa I/O, împreună cu cablul său, de pe baza computerului.



1	placa I/O	2	cablu placă I/O
3	şurub		

Remontarea plăcii I/O



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- 1 Glisați ușor placa I/O sub lamela care o fixează și fixați placa I/O în poziție.
- 2 Remontati surubul care fixează placa I/O pe baza computerului.
- 3 Conectati cablul plăcii I/O la conectorul de pe placa I/O.

Cerinte ulterioare

- Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- 2 Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unitătii optice" la pagina 17.
- 4 Urmaţi etapa 3 şi etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 5 Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea plăcii de sistem



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



NOTĂ: Eticheta de service a computerului este stocată în placa de sistem. Trebuie să introduceti eticheta de service în configurarea sistemului după ce remontati placa de sistem. Pentru mai multe informatii, consultati "Introducerea etichetei de service în configurarea sistemului" la pagina 38.




NOTĂ: Înainte de deconectarea cablurilor de la placa de sistem, retineti locatia conectorilor astfel încât să puteti reconecta corect cablurile după ce remontati placa de sistem.

Cerinte prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Scoateti modulele de memorie. Consultati "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmati de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- Scoateți tastatura. Consultați "Scoaterea tastaturii" la pagina 21. 5
- Demontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateti cardul wireless Mini-Card. Consultati "Scoaterea mini-cardului wireless" la pagina 28.


Procedură

- 1 Desprindeți banda care fixează cablul afișajului pe placa de sistem.
- 2 Deconectați cablul afișajului de la placa de sistem.
- 3 Deconectați cablul portului adaptorului de alimentare, cablul boxelor și cablul plăcii I/O de la placa de sistem.



1	cablu afişaj	2	bandă
3	cablu port adaptor de alimentare	4	cablu boxe
5	cablu placă I/O		

- 4 Scoateți șurubul care fixează placa de sistem pe baza computerului.
- 5 Ridicați placa de sistem de pe baza computerului.



Remontarea plăcii de sistem



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



NOTĂ: Eticheta de service a computerului este stocată în placa de sistem. Trebuie să introduceți eticheta de service în configurarea sistemului după ce remontați placa de sistem.

Procedură

- Aliniati orificiile pentru şuruburi de pe placa de sistem cu orificiile pentru şuruburi de pe baza computerului.
- 2 Remontati surubul care fixează placa de sistem pe baza computerului.
- Conectați cablul portului adaptorului de alimentare, cablul boxelor și cablul plăcii I/O la placa de sistem.
- 4 Conectați cablul de afișaj la placa de sistem.
- 5 Aplicați banda care fixează cablul afișajului pe placa de sistem.

- Remontati cardul wireless Mini-Card. Consultati "Remontarea mini-cardului wireless" la pagina 30.
- Remontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- 3 Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- 4 Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- 5 Urmați de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" la pagina 20.
- Remontati modulele de memorie. Consultati "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 7 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Introducerea etichetei de service în configurarea sistemului

- 1 Porniți computerul.
- 2 Apăsați pe <F2> când vedeți sigla Dell pentru a accesa configurarea sistemului.
- 3 Navigați la fila **Main** (Principal) și introduceți eticheta de service a computerului în câmpul **Service Tag Input** (Introducere etichetă de service).

Scoaterea bateriei rotunde



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



N AVERTISMENT: Bateria rotundă poate exploda dacă este instalată incorect. Înlocuiti bateria rotundă doar cu una de acelasi tip sau un tip echivalent. Eliminati bateriile rotunde uzate în conformitate cu instructiunile producătorului.



ATENTIE: Scoaterea bateriei rotunde reinitializează setările BIOS la valorile implicite. Se recomandă să notati setările BIOS înainte de a scoate bateria rotundă.

Cerinte prealabile

- Scoateti bateria. Consultati "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- Urmați de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" 2 la pagina 12.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" 3 la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" la pagina 15.
- Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21. 5
- 6 Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- 7 Scoateti cardul wireless Mini-Card. Consultati "Scoaterea mini-cardului wireless" la pagina 28.
- Scoateți placa de sistem. Consultați "Scoaterea plăcii de sistem" la pagina 34. 8

- 1 Întoarceți placa de sistem invers și așezați-o pe o suprafață plană.
- 2 Utilizând un ştift de plastic, desprindeți uşor bateria rotundă din soclul bateriei de pe placa de sistem.



1 ştift de plastic 2 baterie rotundă

Remontarea bateriei rotunde



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.



✓!\ AVERTISMENT: Bateria poate exploda dacă este instalată incorect. Înlocuiti bateria doar cu una de acelasi tip sau un tip echivalent. Eliminati bateriile uzate în conformitate cu instructiunile producătorului.

Procedură

Cu fata de semn pozitiv în sus, fixati bateria tip monedă în soclul bateriei de pe placa de sistem.

- Remontati placa de sistem. Consultati "Remontarea plăcii de sistem" la pagina 37.
- 2 Remontati cardul wireless Mini-Card. Consultati "Remontarea mini-cardului wireless" la pagina 30.
- 3 Remontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontati tastatura. Consultati "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 4
- 5 Urmați de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmati de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" 6 la pagina 20.
- 7 Urmați etapa 3 și etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea radiatorului




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pașii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- 4 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unitătii optice" la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateti cardul wireless Mini-Card. Consultati "Scoaterea mini-cardului wireless" 7 la pagina 28.
- Scoateți placa de sistem. Consultați "Scoaterea plăcii de sistem" la pagina 34. 8

- 1 Întoarceți placa de sistem invers și așezați-o pe o suprafață plană.
- 2 Succesiv (în ordinea indicată pe radiator), scoateți şuruburile care fixează radiatorul pe placa de sistem.
- 3 Ridicați radiatorul de pe placa de sistem.



1 radiatorul 2 şuruburi (6)

Remontarea radiatorului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Curătați pasta de transfer termic de pe partea inferioară a radiatorului și aplicați-o din nou.
- 2 Aliniati orificiile pentru suruburi de pe radiator cu orificiile pentru suruburi de pe placa de sistem.
- 3 Succesiv (în ordinea indicată pe radiator), remontați șuruburile care fixează radiatorul pe placa de sistem.

- Remontati placa de sistem. Consultati "Remontarea plăcii de sistem" la pagina 37.
- 2 Remontati cardul wireless Mini-Card. Consultati "Remontarea mini-cardului wireless" la pagina 30.
- 3 Remontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 4
- 5 Urmați de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- 6 Urmati de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" la pagina 20.
- 7 Urmați etapa 3 și etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea ventilatorului




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerințe prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateti cardul wireless Mini-Card. Consultati "Scoaterea mini-cardului wireless" 7 la pagina 28.
- Scoateți placa de sistem. Consultați "Scoaterea plăcii de sistem" la pagina 34. 8

- 1 Întoarceți placa de sistem invers și așezați-o pe o suprafață plană.
- 2 Deconectați cablul ventilatorului de la placa de sistem.
- 3 Scoateți șurubul care fixează ventilatorul pe placa de sistem.
- 4 Ridicați ventilatorul de pe placa de sistem.



1	şurub	2	ventilator
3	cablu ventilator		

Remontarea ventilatorului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniati orificiul pentru şuruburi de pe ventilator cu orificiul pentru şuruburi de pe placa de sistem.
- 2 Remontati suruburile care fixează ventilatorul pe placa de sistem.
- 3 Conectați cablul ventilatorului la placa de sistem.

- Remontati placa de sistem. Consultati "Remontarea plăcii de sistem" la pagina 37.
- 2 Remontati cardul wireless Mini-Card. Consultati "Remontarea mini-cardului wireless" la pagina 30.
- 3 Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- 4 Remontati tastatura. Consultati "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- 5 Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmați de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" 6 la pagina 20.
- 7 Urmați etapa 3 și etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea boxelor




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pașii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informatii suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile


- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- 4 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unitătii optice" la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- 7 Scoateti cardul wireless Mini-Card. Consultati "Scoaterea mini-cardului wireless" la pagina 28.

- 1 Desprindeți banda care fixează tuburile de silicon LED pe baza computerului.
- 2 Ridicați și scoateți tuburile de silicon LED de pe baza computerului.



1 bandă 2 tuburi de silicon LED

- 3 Scoateți placa de sistem. Consultați "Scoaterea plăcii de sistem" la pagina 34.
- 4 Rețineți orientarea cablului boxelor și scoateți cablul din ghidajele de orientare de pe baza computerului.
- 5 Ridicați difuzoarele, împreună cu cablul difuzoarelor, de pe baza computerului.



1 orientarea cablului boxelor

2 boxe (2)

Remontarea boxelor



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- 1 Aliniati boxele utilizând picioarele de aliniere şi aşezati boxele pe baza computerului.
- 2 Directionati cablul pentru boxe prin ghidajele de orientare de pe baza computerului.
- 3 Remontati tuburile de silicon LED.
- 4 Lipiți banda care fixează tuburile de silicon LED pe baza computerului.

- 1 Remontati placa de sistem. Consultati "Remontarea plăcii de sistem" la pagina 37.
- 2 Remontati cardul wireless Mini-Card. Consultati "Remontarea mini-cardului wireless" la pagina 30.
- 3 Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontati tastatura. Consultati "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 4
- 5 Urmați de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmati de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" 6 la pagina 20.
- Urmaţi etapa 3 şi etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea ansamblului afişajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerințe prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- 6 Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.

- 1 Desprindeți banda care fixează cablul afișajului pe placa de sistem.
- 2 Deconectați cablul afișajului de la placa de sistem.
- 3 Deconectați cablurile de antenă de la mini-cardul wireless.



1	cablu afişaj	2	bandă
3	cabluri de antenă (2)		

- 4 Îndepărtați cablul portului adaptorului de alimentare de şuruburile de pe balamaua afișajului.
- 5 Scoateți șuruburile care fixează ansamblul afișajului pe baza computerului.
- 6 Ridicați ansamblul afișajului de pe baza computerului.



1	ansamblu de afişaj	2	şuruburi (3)	
3	cablu port adaptor de alimentare			

Remontarea ansamblului afişajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Asezati ansamblul afisaiului pe baza computerului si aliniati orificiile pentru suruburi de pe ansamblul afisajului cu orificiile pentru suruburi de pe baza computerului.
- 2 Remontati suruburile care fixează ansamblul afisajului pe baza computerului.
- 3 Conectați cablurile de antenă la mini-cardul wireless.
- 4 Conectati cablul de afisaj la placa de sistem.
- 5 Aplicati banda care fixează cablul afișajului pe placa de sistem.

- Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 2
- 3 Remontati ansamblul unitătii optice. Consultati "Remontarea ansamblului unitătii optice" la pagina 17.
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" 4 la pagina 17.
- Urmati de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" la pagina 20.
- 6 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea cadrului afișajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerințe prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- 7 Scoateti ansamblul afisajului. Consultati "Scoaterea ansamblului afisajului" la pagina 52.

1 Apăsați și ridicați capacele balamalelor pentru a le scoate de pe ansamblul afișajului.



1 capace balamale (2)



ATENȚIE: Se recomandă să utilizați vârfurile degetelor pentru a desprinde cadrul afișajului, pentru a evita deteriorarea panoului afișajului.

- 2 Cu ajutorul degetelor, faceți pârghie în sus cu atenție pe marginile interioare ale cadrului afișajului.
- 3 Scoateți prin ridicare cadrul afișajului de pe capacul din spate al afișajului.



1 cadrul afişajului

Remontarea cadrului afişajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniați cadrul afișajului cu capacul din spate al afișajului și fixați ușor cadrul afișajului în pozitie.
- 2 Aliniati capacele balamalelor cu balamalele de pe ansamblul afisajului și fixati capacele balamalelor în poziție.

- Remontati ansamblul afisajului. Consultati "Remontarea ansamblului afisajului" la pagina 55.
- Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- 3 Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" 4 la pagina 17.
- Urmați de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" la pagina 20.
- 6 Urmati etapa 3 si etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 7 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea balamalelor afişajului




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerințe prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateți ansamblul afișajului. Consultați "Scoaterea ansamblului afișajului" 7 la pagina 52.
- Scoateți cadrul afișajului. Consultați "Scoaterea cadrului afișajului" la pagina 56. 8

- 1 Scoateți șuruburile care fixează balamalele afișajului pe capacul din spate al afișajului.
- 2 Ridicați balamalele afișajului de pe capacul din spate al afișajului.



1	şuruburi (8)	2	balamale afişaj (2)
3	capac spate afişaj		

Remontarea balamalelor afişajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- Aliniați orificiile pentru șuruburi de pe balamalele afișajului cu orificiile pentru șuruburi de pe capacul din spate al afisajului.
- 2 Remontati suruburile care fixează balamalele afisajului pe capacul din spate al afisajului.

- Remontati cadrul afisajului. Consultati "Remontarea cadrului afisajului" la pagina 58.
- 2 Remontati ansamblul afisajului. Consultati "Remontarea ansamblului afisajului" la pagina 55.
- 3 Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- 4 Remontați tastatura. Consultați "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" 5 la pagina 17.
- Urmați de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" la pagina 20.
- 7 Urmati etapa 3 si etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea panoului afișajului



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerințe prealabile


- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unității optice" 4 la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateti ansamblul afisajului. Consultati "Scoaterea ansamblului afisajului" 7 la pagina 52.
- Scoateți cadrul afișajului. Consultați "Scoaterea cadrului afișajului" la pagina 56. 8
- 9 Scoateti balamalele afisajului. Consultati "Scoaterea balamalelor afisajului" la pagina 59.

- 1 Scoateți șuruburile care fixează panoul afișajului pe capacul din spate al afișajului.
- 2 Ridicați cu atenție panoul afișajului și întoarceți-l invers.



1	capac spate afişaj	2	panou afişaj
3	şuruburi (4)		

- 3 Desprindeți banda care fixează cablul afișajului pe panoul afișajului.
- 4 Deconectați cablul afișajului de la panoul afișajului.



Remontarea panoului afişajului



AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, citiți instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- 1 Conectați cablul afișajului la panoul afișajului.
- 2 Lipiti banda care fixează cablul afișajului pe panoul afișajului.
- 3 Asezati cu atentie panoul afisajului pe capacul din spate al afisajului.
- 4 Aliniați orificiile pentru şuruburi de pe panoul afișajului cu orificiile pentru şuruburi de pe capacul din spate al afisajului.
- Remontati suruburile care fixează panoul afisajului pe capacul din spate al afisajului. 5

- Remontati balamalele afisajului. Consultati "Remontarea balamalelor afisajului" la pagina 61.
- 2 Remontati cadrul afișajului. Consultați "Remontarea cadrului afișajului" la pagina 58.
- 3 Remontati ansamblul afisajului. Consultati "Remontarea ansamblului afisajului" la pagina 55.
- Remontați zona de sprijin pentru mâini. Consultați "Remontarea zonei de sprijin 4 pentru mâini" la pagina 27.
- 5 Remontati tastatura. Consultati "Remontarea tastaturii" la pagina 23.
- Urmati de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmați de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" 7 la pagina 20.
- Urmați etapa 3 și etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14. 8
- 9 Remontati bateria. Consultati "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Scoaterea modulului camerei




N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Cerinte prealabile

- Scoateți bateria. Consultați "Scoaterea bateriei" la pagina 10.
- 2 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Înlăturarea modulelor de memorie" la pagina 12.
- 3 Urmați de la etapa 1 până la etapa 3 din "Scoaterea ansamblului hard diskului" la pagina 18.
- 4 Urmati de la etapa 1 până la etapa 2 din "Scoaterea ansamblului unitătii optice" la pagina 15.
- 5 Scoateti tastatura. Consultati "Scoaterea tastaturii" la pagina 21.
- Demontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Demontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 24.
- Scoateți ansamblul afișajului. Consultați "Scoaterea ansamblului afișajului" 7 la pagina 52.
- Scoateți cadrul afișajului. Consultați "Scoaterea cadrului afișajului" la pagina 56. 8

- 1 Scoateți șurubul care fixează modulul camerei pe capacul din spate al afișajului.
- 2 Deconectați cablul camerei de la modulul camerei.
- 3 Desprindeți banda care fixează modulul camerei pe capacul din spate al afișajului.
- 4 Ridicați modulul camerei de pe capacul din spate al afișajului.



1	şurub	2	modul cameră
3	bandă	4	cablu cameră

Remontarea modulului camerei



N AVERTISMENT: Înainte de a efectua lucrări în interiorul computerului, cititi instructiunile de sigurantă livrate împreună cu computerul și urmați pasii din "Înainte de a începe" la pagina 7. După ce ați efectuat lucrări în interiorul computerului, urmati instructiunile din "După ce ati efectuat lucrări în interiorul computerului" la pagina 9. Pentru informații suplimentare despre cele mai bune practici privind siguranta, consultati pagina de pornire privind conformitatea cu reglementările, la adresa dell.com/regulatory compliance.

Procedură

- 1 Aşezaţi modulul camerei pe capacul din spate al afişajului.
- 2 Remontati surubul care fixează modulul camerei pe capacul din spate al afisajului.
- 3 Lipiti banda care fixează modulul camerei pe capacul din spate al afișajului.
- 4 Conectați cablul camerei la modulul camerei.

- 1 Remontati cadrul afisajului. Consultati "Remontarea cadrului afisajului" la pagina 58.
- 2 Remontați ansamblul afișajului. Consultați "Remontarea ansamblului afișajului" la pagina 55.
- 3 Remontati zona de sprijin pentru mâini. Consultati "Remontarea zonei de sprijin pentru mâini" la pagina 27.
- Remontati tastatura. Consultati "Remontarea tastaturii" la pagina 23. 4
- 5 Urmați de la etapa 4 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului unității optice" la pagina 17.
- Urmati de la etapa 3 până la etapa 5 din "Remontarea ansamblului hard diskului" 6 la pagina 20.
- Urmaţi etapa 3 şi etapa 4 din "Remontarea modulelor de memorie" la pagina 14.
- 8 Remontați bateria. Consultați "Remontarea bateriei" la pagina 11.

Actualizarea sistemului BIOS

Poate fi necesar să actualizați sistemul BIOS când este disponibilă o actualizare sau după remontarea plăcii de sistem. Pentru a actualiza sistemul BIOS:

- 1 Porniți computerul.
- 2 Accesați dell.com/support.
- 3 Dacă aveți eticheta de service a computerului, introduceți eticheta de service a computerului și faceti clic pe **Submit** (Trimitere).
 - Dacă nu aveți eticheta de service a computerului, faceți clic pe **Detect Service Tag** (Detectare etichetă de service) pentru a permite detectarea automată a etichetei de service a computerului.
 - **NOTĂ:** Dacă eticheta de service nu poate fi detectată automat, selectați produsul din categoriile de produse.
- 4 Faceți clic pe Drivers and Downloads (Drivere și descărcări).
- 5 Din meniul vertical Operating System (Sistem de operare), selectați sistemul de operare instalat pe computer.
- 6 Faceți clic pe BIOS.
- 7 Faceți clic pe **Download File** (Descărcare fișier) pentru a descărca cea mai nouă versiune de BIOS pentru computerul dvs.
- 8 Pe pagina următoare, selectați **Single-file download** (Descărcare un singur fişier) și faceți clic pe **Continue** (Continuare).
- 9 Salvați fișierul și, după ce se încheie descărcarea, navigați la folderul în care ați salvat fișierul de actualizare pentru BIOS.
- 10 Faceți dublu clic pe pictograma fișierului de actualizare pentru BIOS și urmați instrucțiunile de pe ecran.